Waschbeckenbrause

Einleitung

Sehr geehrter Kunde, Sie haben ein qualitativ hochwertiges und langlebiges Produkt aus unserer Fertigung erworben. Bitte lesen Sie vor der Installation diese Anleitung vollständig durch und beachten Sie die Hinweise. Diese Anleitung enthält wichtige Montage-, Einstell- und Pflegeinformationen. Bewahren Sie die Anleitung deshalb gut auf und geben Sie diese auch an eventuelle Nachbesitzer weiter.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist für alle druckfesten Warmwassersysteme wie Zentralheizung, Durchlauferhitzer, Druckboiler o. ä. geeignet. Nicht geeignet ist es für Niederdruck-Warmwasserbereiter wie z.B. Holz- oder Kohlebadeöfen, Öl- oder Gasbadeöfen, offene Elektrospeicher. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an einen Installateur oder Fachberater. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produkts ist nicht zulässig und führt zur Beschädigung. Darüber hinaus können weitere lebensgefährliche Gefahren und Verletzungen die Folgen sein. Das Produkt ist nur zur Eigenanwendung, nicht für den medizinischen oder kommerziellen Gebrauch vorgesehen. Für durch unsachgemäße Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Teilebeschreibung

1 Waschbeckenbrause
2 Schraube
3 Wandhalterung
4 Dübel
5 Drucktaste
6 Brauseschlauch
7 Dichtung für Brauseschlauch
8 Armaturanschluss
9 Adapterstück
10 Dichtung für Armaturanschluss
11 Luftsprudler

Technische Daten

Waschbeckenbrause:	180 x 33 mm (L x ⌀)
Brauseschlauch:	125 cm, ½"-Standardanschluss
Armaturanschluss:	M22 Innengewinde (mit Adapterstück) M24 Außengewinde (ohne Adapterstück)

Lieferumfang

1 Waschbeckenbrause
1 Brauseschlauch
1 Wandhalterung
1 Armaturanschluss mit Adapterstück
2 Dichtungen für Brauseschlauch
1 Dichtung für Armaturanschluss
1 Schraube
1 Dübel
1 Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG!
LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr. Halten Sie das Produkt von Kindern fern. Das Produkt ist kein Spielzeug.

Vermeiden Sie Verletzungsgefahr

⚠ **VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!** Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.

- Verwenden Sie die Wandhalterung 3 nicht, um sich daran festzuhalten oder abzustützen. Die Befestigungsmaterialien und die Wandhalterung selbst sind für die dabei auftretenden Lasten nicht ausgelegt.
- **VERBRÜHUNGSGEFAHR!** Achten Sie bei der Warmwassereinstellung darauf, dass die Temperatur des Wassers nicht zu heiß eingestellt ist.

Vermeiden Sie Sachbeschädigungen!

- Lassen Sie die Montage nur durch fachkundige Personen durchführen.
- **VORSICHT! WASSERSCHADEN!** Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine Rohre an der Bohrstelle befinden.
- Achten Sie darauf, dass alle Dichtungen 7 10 den korrekten Sitz haben. Undichtigkeiten oder Wasseraustritt können zu erheblichen Sachschäden an Gebäude oder Hausrat führen. Prüfen Sie daher alle Verbindungen sorgfältig auf Dichtigkeit.
- Bitte beachten Sie, dass die Dichtungen Verschleißteile sind, welche von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden müssen.

Montage

Hinweis: Setzen Sie bei Armaturen mit M22 Außengewinde bitte den mitgelieferten Armaturanschluss 8 mit aufgeschraubten Adapterstück (M22 Innengewinde) 9 ein (siehe Abb. B). Bei Armaturen mit M24 Innengewinde setzen Sie bitte den mitgelieferten Armaturanschluss ohne Adapterstück (M24 Außengewinde) ein (siehe Abb. C).
Hinweis: Decken Sie zu schraubende Teile jeweils mit einem feuchten Tuch oder mit Kunststoffklammern ab. So verhindern Sie ein Verkratzen.

Gehen Sie wie folgt vor:

- Halten Sie die Wandhalterung 3 an die gewünschte Stelle an der Wand an und markieren Sie das Bohrloch.
- Bohren Sie das Bohrloch mit einem 6er Bohrer und stecken Sie den Dübel 4 in das Bohrloch.
- Befestigen Sie die Wandhalterung mit der mitgelieferten Schraube 2 (siehe Abb. A).
- Schrauben Sie den Armaturanschluss 8 mit der Dichtung 10 an die Armatur (siehe Abb. B / C).

- Schrauben Sie den ½"-Anschluss des Brauseschlauchs [6] mit der Dichtung [7] an die seitliche Gewindeöffnung des Armaturenanschlusses [8] (siehe Abb. B / C).
- Schrauben Sie das Konusende des Brauseschlauches [6] mit der Dichtung [7] auf das Gewinde der Waschbeckenbrause [1].

Bedienung

- Stellen Sie durch Drehen des Wassereinlass-Hebels der Waschbeckenarmatur die Stärke und Temperatur des Wasserflusses ein.
- Zum Umschalten zwischen Armatur und Waschbeckenbrause [1] drücken Sie die Drucktaste [5] an der Waschbeckenbrause.

Wartung und Reinigung

Armatur pflegen und reinigen

Beachten Sie, dass Sanitärarmaturen einer besonderen Pflege bedürfen. Beachten Sie daher die folgenden Anweisungen:

- Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Benzin, Lösungsmittel oder aggressive Reiniger, bzw. harte Reinigungsbürsten, etc. Diese könnten die Oberfläche des Produkts beschädigen.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten, weichen Tuch und ggf. mit einem milden Reinigungsmittel.
- Entfernen Sie Kalkablagerungen an der Brausegarnitur mittels eines handelsüblichen Kalkentferners. Beachten Sie dabei die Gebrauchsanleitung Ihres Reinigers.
- Schrauben Sie den Luftsprudler [11] in regelmäßigen Abständen heraus und entfernen Sie kalkhaltige Rückstände oder Fremdkörper. Ersetzen Sie bei sehr starker Verschmutzung oder Beschädigung den Luftsprudler [11] gegen einen neuen, den Sie über die angegebene Servicestelle bestellen können.

Bei Nichtbeachtung der Pflegeanleitung muss mit Schäden an der Oberfläche gerechnet werden. Garantieansprüche können dann nicht geltend gemacht werden.

Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Informationen

Trinkbarkeit von Leitungswasser

- Informieren Sie sich bei Ihren örtlichen Behörden über die Trinkbarkeit des Wassers in Ihrer Stadt / Gemeinde.

Generell gilt für die Trinkbarkeit von Leitungswasser folgende Empfehlung:

- Lassen Sie Wasser aus Leitungen eine kurze Zeit laufen, wenn es länger als vier Stunden in den Leitungen stagniert hat.

Verwenden Sie kein Stagnationswasser zur Zubereitung von Speisen und Getränken, besonders nicht bei der Ernährung von Säuglingen. Andernfalls können gesundheitliche Beschwerden auftreten. Frisches Wasser können Sie daran erkennen, dass es spürbar kühler die Leitung verlässt, als Stagnationswasser.

- Verwenden Sie kein Stagnationswasser aus verchromten Leitungen zur Ernährung und / oder zur Körperpflege, wenn Sie gegen Nickel allergisch sind. Solches Wasser kann stark nickelhaltig sein und eine allergische Reaktion hervorrufen.
- Nutzen Sie kein Trinkwasser aus Bleileitungen für die Zubereitung von Säuglingsnahrung und / oder während der Schwangerschaft für die Zubereitung von Lebensmitteln. Blei wird ins Trinkwasser abgegeben und ist für Säuglinge und Kleinkinder besonders gesundheitsschädlich.

Garantie und Service

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Bitte bewahren Sie den Kassabon als Nachweis für den Kauf auf.

Während der Garantiezeit können defekte Waschbeckenbrausen unfrei an u.a. Serviceadresse gesandt werden. Sie erhalten dann ein neues oder ein repariertes Gerät kostenlos zurück.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur an die u.a. Adresse zu senden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

IAN 71089

Wenden Sie sich bei Fragen oder Störungen an folgende Serviceadresse:

Serviceagentur Kilousek
Jordanstraße 15
D-34117 Kassel
Hotline: 0800-1117888*
E-Mail: serviceagentur-kilousek@gmx.de

*Kostenfreie Nummer

Produktbezeichnung:
Waschbeckenbrause

Wastafel-douchekop

Inleiding

Geachte klant, u hebt gekozen voor een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam product uit onze productie. Lees deze handleiding vóór de installatie zorgvuldig door een neem de aanwijzingen in acht. De handleiding bevat belangrijke montage-, instel- en reinigingsaanwijzingen. Bewaar de handleiding daarom goed en geef deze ook door wanneer u het product doorgeeft.

Correct gebruik

Dit product is geschikt voor alle warmwatersystemen met constante druk zoals centrale verwarmingen, geisers, doorstroomboilers e.d. Het product is niet geschikt voor lagedruk-warm waterboilers zoals hout-, kolen-, olie- of gasbadkamerketels en open elektrische inbouwboilers. Neem in geval van twijfel contact op met een installateur of een deskundige. Een ander gebruik dan het beschreven gebruik of een verandering aan het product is niet toegestaan en leidt tot schade aan het product. Bovendien kan dit leiden tot levensgevaar en letsel. Het product is alleen bedoeld voor eigen gebruik, niet voor medische of commerciële doeleinden. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die terug te voeren is op ondeskundig gebruik.

Onderdelenbeschrijving

1 Wastafel-douchekop
2 Schroef
3 Wandhouder
4 Plug
5 Drukknop
6 Doucheslang
7 Dichting voor doucheslang
8 Armatuuraansluiting
9 Adapterstuk
10 Dichting voor armatuuraansluiting
11 Luchtsproeier

Technische gegevens

Wastafel-douchekop:	180 x 33 mm (L x ø)
Doucheslang:	125 cm, ½"-standaard aansluiting
Armatuuraansluiting:	M22 binnendraad (met adapterstuk) M24 buitendraad (zonder adapterstuk)

Inhoud van de levering

1 wastafel-douchekop
1 doucheslang
1 wandhouder
1 armatuuraansluiting met adapterstuk
2 dichtingen voor doucheslang
1 dichting voor armatuuraansluiting
1 schroef
1 plug
1 gebruiksaanwijzing

Veiligheidsinstructies

⚠ WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN GEVAAR VOOR ONGEVALLEN VOOR KLEINE KINDEREN EN JONGEREN! Laat kinderen nooit zonder toezicht alleen met het verpakkingsmateriaal. Hier bestaat verstikkingsgevaar. Houd het artikel buiten

bereik van kinderen. Het product is geen speelgoed.

Vermijd gevaar voor letsel

⚠ **VOORZICHTIG! GEVAAR VOOR LETSEL!** Waarborg dat alle onderdelen intact en deskundig gemonteerd zijn. Bij ondeskundige montage bestaat kans op letsel. Beschadigde delen kunnen de veiligheid en de werking beïnvloeden.

- Gebruik de wandhouder [3] niet om u daaraan vast te houden of te steunen. De bevestigingsmaterialen en de wandhouder zelf zijn niet berekend op de daarbij optredende belasting.
- **GEVAAR VOOR VERBRANDINGEN!** Let er bij de warmwaterinstelling op dat u de watertemperatuur niet te heet instelt.

Vermijd materiële schade!

- Laat de montage uitsluitend door vaklieden uitvoeren.
- **VOORZICHTIG! WATERSCHADE!** Waarborg vóór het boren dat zich geen waterleidingen op de plek van het te boren gat bevinden.
- Let op dat alle afdichtingen [7] [10] correct gemonteerd zijn. Lekkage of ontsnappend water kunnen aanzienlijke materiële schade aan bouwwerken of inboedel veroorzaken. Controleer daarom alle verbindingen zorgvuldig op dichtheid.
- Houd er rekening mee dat afdichtingen aan slijtage onderhevig zijn en op gezette tijden moeten worden vervangen.

Montage

Opmerking: gebruik bij armaturen met M22 buitendraad a.u.b. de meegeleverde armatuuraansluiting [8] met opgeschroefd adapterstuk (M22 binnendraad) [9] (zie afb. B). Gebruik bij armaturen met M24 binnendraad a.u.b. de meegeleverde armatuuraansluiting zonder adapterstuk (M24 buitendraad) (zie afb. C).
Opmerking: dek de vast te schroeven onderdelen af met een vochtige doek of met kunststofklemmen. Zo voorkomt u krassen.

Werkwijze:

- Houd de wandhouder [3] op de gewenste plaats tegen de wand en markeer het boorgat.
- Boor het gat met een 6 mm boor en plaats de plug [4] in het boorgat.
- Bevestig de wandhouder met de meegeleverde schroef [2] (zie afb. A).
- Schroef de armatuuraansluiting [8] met de dichting [10] op de armatuur (zie afb. B / C).
- Schroef de ½"-aansluiting van de doucheslang [6] met de afdichting [7] op de schroefdraadopening aan de zijkant van de armatuuraansluiting [8] (zie afb. B / C).
- Schroef het conische uiteinde van de doucheslang [6] met de dichting [7] op het schroefdraad van de wastafeldouchekop [1].

Bediening

- Stel de temperatuur en de hoeveelheid van het water in met de wastafelmengkraan.
- Voor het omschakelen tussen armatuur en wastafeldouchekop [1] drukt u op

de drukknop 5 op de wastafeldouchekop.

Onderhoud en reiniging

Armatuur onderhouden en reinigen

Houd er a.u.b. rekening mee dat sanitaire armaturen speciaal onderhoud vragen. Neem daarom de volgende instructies in acht:

- Gebruik in geen geval benzine, oplosmiddelen of agressieve reinigingsmiddelen resp. harde reinigingsborstels enz. Deze zouden het oppervlak van het product kunnen beschadigen.
- Reinig het product met een iets vochtige, zachte doek en eventueel met een mild reinigingsmiddel.
- Verwijder kalkaanslag van het douchegarnituur met behulp van een gangbaar ontkalkingsmiddel. Neem daarbij de gebruiksaanwijzing van het ontkalkingsmiddel in acht.
- Schroef de luchtsproeier 11 regelmatig los en verwijder kalkhoudende resten of vreemde objecten. Vervang de luchtsproeier 11 bij zeer sterke verontreiniging of beschadiging door een nieuwe, die u bij het vermelde servicepunt kunt bestellen.

Bij het niet in acht nemen van de onderhoudsinstructies dient u rekening te houden met beschadigingen aan het oppervlak. In dit geval komen de garantieclaims te vervallen.

Afvoeren

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclecontainers kunt afvoeren.

Informatie over de mogelijkheden, om het uitgediende artikel na gebruik af te voeren verstrekt uw gemeentelijke overheid.

Informatie

Drinkbaarheid van leidingwater

- Informeer bij uw gemeente over de drinkbaarheid van het water in uw stad / gemeente.

Principieel gelden de volgende adviezen voor de drinkbaarheid:

- Laat water uit leidingen even lopen als het langer dan vier uur in de leidingen heeft gestaan. Gebruik geen stagnatiewater voor het bereiden van voeding en drank, vooral niet bij het voeden van zuigelingen. Anders kan gevaar voor de gezondheid ontstaan. Vers water kunt u daaraan herkennen, dat het duidelijk kouder uit de leiding komt dan stagnatiewater.
- Gebruik geen stagnatiewater uit verchroomde leidingen voor de voeding en / of lichamelijke verzorging wanneer u allergisch op nikkel reageert. Dergelijk water kan sterk nikkelhoudend zijn en een allergische reactie veroorzaken.
- Gebruik geen drinkwater uit loden leidingen voor de bereiding van voeding voor zuigelingen en / of voor de bereiding van levensmiddelen tijdens de zwangerschap. Lood wordt aan het

drinkwater afgegeven en is vooral voor zuigelingen en kleine kinderen uiterst schadelijk voor de gezondheid.

Garantie en service

De garantieperiode bedraagt 3 jaar en begint op de dag van aankoop. Bewaar a.u.b. de kassabon als aankoopbewijs.

Gedurende de garantieperioden kunnen defecte wastafeldouchekoppen aan de hierna genoemde service-adressen worden verzonden. U ontvangt dan een nieuw of gerepareerd apparaat gratis retour.

Na afloop van de garantieperiode heeft u tevens de mogelijkheid, het defecte apparaat ter reparatie aan het genoemde adres te verzenden. Na verstrijken van de garantieperiode moeten alle voorkomende reparaties vergoed worden.

Uw wettelijke rechten worden door deze garantie niet beperkt.

IAN 71089

Neem bij vragen of storingen contact op met het volgende serviceadres:

Eisl Sanitär GmbH
Mattseer Landesstraße 8
A-5101 Bergheim
Hotline: 00800-87934629*
Tel.: +43 (0) 662-879 346 29
E-Mail: service@eisl.at

*Gratis nummer

Productbeschrijving:
Wastafel-douchekop

Basin Spray Shower Attachment

Introduction

Dear Customer, you have purchased a durable high quality product manufactured by us. Before you start the installation please read through all of these instructions and take note of the advice they contain. These instructions contain important information about installation, settings and product care. Keep these instructions safe and if you pass on the product to anyone else please pass on the documentation as well.

Intended use

This product is suitable for use with all pressure-resistant hot water systems such as central heating, continuous-flow water heater, pressure boiler etc. It is not suitable for low pressure water heaters such as wood-burning or coal-burning domestic hot water geysers, oil or gas-fired hot water geysers, or open electrically heated cylinders. If in doubt, please consult a plumber or heating specialist. Any use other than that described here, or any modification to the product, is not permitted and may lead to damage to persons or property. There is also the risk of injury and loss of life. The product is for private use only and is not intended for medical or commercial use. The manufacturer does not accept any liability for any damage caused by improper use.

Description of Parts

1 Basin Spray Shower Attachment
2 Screw
3 Wall mounting
4 Dowel
5 Push button
6 Shower hose
7 Seal for shower hose
8 Fitting connection
9 Adapter piece
10 Seal for fitting connection
11 Aerator

Technical data

Basin Spray Shower Attachment:	180 x 33mm (length x ø)
Shower hose:	125cm, ½" standard connection
Fitting connection:	M22 internal thread (with adapter piece) M24 external thread (without adapter piece)

Items supplied

1 Basin Spray Shower Attachment
1 Shower hose
1 Wall mounting
1 Fitting connection with adapter piece
2 Seals for shower hose
1 Seal for fitting connection
1 Screw
1 Dowel
1 Operating instructions

Safety advice

⚠ WARNING! DANGER OF LOSS OF LIFE AND ACCIDENT TO INFANTS AND CHILDREN! Never leave children unsupervised with the packaging materials. Danger of suffocation. Keep out of the reach of children. It is not a toy.

Avoid risk of injury

⚠ CAUTION! RISK OF INJURY! Please ensure that no parts are damaged and that all parts are correctly assembled. Incorrect assembly could lead to injury. Damaged parts could adversely affect safety and proper function.

- Do not use the wall mounting 3 for holding onto or for support. The fastening materials and the wall mounting itself are not designed for the loads which would arise.
- **DANGER OF SCALDING!** When making the hot water setting please ensure that the temperature of the water is not too high.

Avoid damage to property!

- The assembly is only to be carried out by competent persons.
- **CAUTION! WATER DAMAGE!** Before drilling, ensure that there are no water pipes where you intend to drill.
- Ensure that all seals 7 10 are correctly seated. Leaks or escape of water can cause significant damage to buildings and household contents. All connections must therefore be checked carefully to ensure that they are tight.
- Please note that seals are wearing parts and therefore will require to be replaced from time to time.

Assembly

Note: with fittings with a M22 external thread please insert the supplied fitting connection 8 with the adapter piece (M22 internal thread) 9 screwed on, see fig. B. With fittings with a M24 internal thread please insert the supplied fitting connection without the adapter piece (M24 external thread), see fig. C.
Note: cover each of the parts which are to be screw connected with a damp cloth or plastic clips. This will prevent them from becoming scratched.

Follow these steps:

- Hold the wall mounting 3 at the desired position on the wall and mark the drill hole.
- Drill the hole with a size 6 drill and insert the dowel 4 in the drilled hole.
- Fasten the wall mounting with the screw supplied 2 (see fig. A).
- Screw the fitting connection 8 with the seal 10 to the fitting (see fig. B/C).
- Screw the ½" connection of the shower hose 6 with its seal 7 to the thread opening on the side of the fitting connection 8 (see fig. B/C).
- Screw the cone end of the shower hose 6 with its seal 7 onto the thread of the washbasin shower 1.

Operation

- Set the strength and temperature of the water flow by turning the water inflow lever of the wash basin fitting.
- Press the push button 5 on the wash-basin shower to switch between the fitting and the washbasin shower 1.

Maintenance and Cleaning

Maintaining and cleaning the fitting

Please note that sanitary fittings require special care and attention. Therefore you should follow the following advice:

- When cleaning, never use petrol, solvent, aggressive cleansers or hard cleaning brushes etc. These could damage the surface of the product.
- Clean the product with a damp, soft cloth and a mild cleaning agent if required.
- Remove calcium deposits on the shower set by means of a standard decalcifier. Please follow the directions for using your cleaning agent.
- Unscrew the aerator 11 at regular intervals and remove calcium residue or foreign bodies. If the aerator 11 becomes heavily contaminated or damaged, replace it with a new one, which you can order via the Service Center notified to you.

Non-observance of the above care advice can be expected to result in damage to the surfaces of the product. In this event your rights under the warranty may be invalidated.

Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials which you can dispose of at your local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

Information

Potability of mains water

- Find out about the potability of your mains water supply. Your local water authority or water supply company will be able to inform you.

The following general recommendations apply to the potability of mains water:

- Let the water run freely for a short time if it has been stagnating in the pipes for more than four hours. Do not use any of this stagnant water in the preparation of food or for drinking. This applies particularly as far as babies and infants are concerned. Otherwise health concerns can arise. Fresh water can be readily distinguished from stagnant water as fresh water is noticeably cooler as it leaves the pipe.
- Do not use stagnant water from chromium-plated pipes for the preparation of food or for drinking or for personal hygiene if you are allergic to nickel. This water may contain high quantities of nickel and trigger an allergic reaction.
- Do not use water from lead pipes for preparing food or drink for babies or infants. Do not use it for preparing food

or drink during pregnancy. Lead dissolves in drinking water and is particularly damaging to the health of babies and young children.

Warranty and Service

The warranty period is 3 years and begins on the day of purchase. Please retain your receipt as proof of purchase.

During the warranty period defective wash-basin showers can be sent to the Service address given below with the carriage costs charged forward. You will then receive a new one or a repaired unit free of charge.

After the warranty period has expired, you can similarly send the defective unit for repair to the address given below. Repairs made after the expiration of the warranty period are subject to payment.

Your statutory rights are not restricted in any way by this warranty.

IAN 71089

If you have any queries or faults with the product, please contact the following Service address:

Eisl Sanitär GmbH
Mattseer Landesstraße 8
A-5101 Bergheim
Hotline: 00800-87934629*
Tel.: +43 (0) 662-879 346 29
E-Mail: service@eisl.at

* Free of charge number.

Product description:
Basin Spray Shower Attachment